

Bedienungsanleitung


Hydraulische Drehmomentschlüssel HXD Serie

EIS 59.112-2 05/01 Rev. B





Abschnitt Se	eite	Druck- und Drehmomenteinstellung	29
linweise für die Übernahme	22	Lösen und Festziehen	29
Produktbeschreibung	23	Bestimmung des Abstützpunktes	30
Sicherheitsvorschriften	23	Wartung und Service	31
Zusammenbau des Schlüssels	27	Störungstabelle	32
/erbindung des Schüssels mit der Pumpe	.28	Maximale Drehmomenttabellen	34-37
Pumpenanforderungen	.28	Druck/Drehmoment-Tabellen	38-40
uft ablassen	29	Spezifikationen und Abmessungen	41



1.0 WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE ÜBERNAHME

Alle Bestandteile visuell überprüfen, da Transportschäden nicht in der Garantie enthalten sind. Sollten Sie Transportschäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte sofort die Speditionsfirma. Diese haftet für alle Reparatur- und Austauschkosten, die durch eine Beschädigung während des Transports entstehen.

SICHERHEIT IST OBERSTES GEBOT

Lesen Sie alle Anleitungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam durch Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften, um Personen- oder Sachschäden während des Betriebs zu vermeiden. Enerpac haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die infolge ungenügender Beachtung der Sicherheitsvorschriften. unzulänglicher Wartung oder falscher Produkt- und/oder Systembedienung enstanden sind. Wenn Sie bezua auf die Sicherheitsund Anwendungsvorschriften noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Enerpac. Aus Garantiegründen darf nur Enerpac Hydrauliköl verwendet werden.

VORSICHT wird verwendet, um auf richtige Betriebs- oder Wartungsverfahren und Handlungsweisen zur Vermeidung von Schäden oder der Zerstörung von Geräten oder anderem Eigentum hinzuweisen.

WARNUNG weist auf eine mögliche Gefahr hin, die die Anwendung ordnungsgemäßer Verfahren oder Handlungsweisen erfordert, um Personenschäden zu vermeiden.

GEFAHR wird nur dann verwendet, wenn Ihre Handlungen oder deren Ausbleiben schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben können.

Dieses Symbol wird in Abbildungen verwendet, um auf eine FALSCHE, unerlaubte und gefährliche Produktbenutzung und -anwendung aufmerksam zu machen.

Dieses Symbol wird in Abbildungen verwendet, um auf die RICHTIGE, sichere Produktbenutzung und -anwendung aufmerksam zu machen.

Ein Kästchen um eine Ziffer oder einen Buchstaben, wie z.B. 1 und B1, verweist auf eine Abbildung oder eine Tabellennummer in dieser Bedienungsanleitung.

2.0 PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HXD Drehmomentschlüssel von Enerpac ist ein doppeltwirkendes, handbedientes Hydraulikwerkzeug, das zum Festziehen und Lösen von Schraubenverbindungen dient. Jede unbefugte Modifizierung des Entwurfs, der Konstruktion oder des Gebrauchs des Drehmomentschlüssels ist aus Sicherheitsgründen verboten und hat das Erlöschen der Enerpac Garantie zur Folge.

Der auf den Schlüssel angewandte Hydraulikdruck wird mittels eines Hydrozylinders und eines Antriebshebels in das Drehmoment umgewandelt.

Siehe 1. Der HXD Drehmomentschlüssel besteht aus einem Schlüsselkörper (1) mit einer einer um 360° schwenkbaren Schlauchverbindung (2), zwei Paßstiften (3) und einem integrierten Stützarm (5).

Die austauschbare CC-Kassette (4) muß ebenso wie die IN-Sechskantreduziereinsätze (6) und die HR-Halteringe einzeln bestellt werden (7).

Der Vorlauf und der Rücklauf des Öles von/zu der Pumpe muß mit Hilfe elektrischer Ventile mit Kabeln oder mittels pneumatischer Ventile mit Luftschläuchen reguliert werden, so daß der Enerpac Schlüssel jederzeit reguliert werden kann.

Der Vorlaufdruck (A oder P), der von der Pumpe zum Schlüssel geleitet wird, muß auf einen Höchstdruck von 800 bar [11.600 psi] begrenzt werden. Das Druckbegrenzungsventil an der Rücklaufseite (B oder T) der Pumpe muß auf einen Höchstdruck von 120 bar [1740 psi] eingestellt werden.

Für weitere Informationen siehe die Tabellen **A**, **B**, **C** und **D** auf den Seiten 12-19.

3.0 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



Die Nichtbeachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen kann Material- oder

Personenschäden zur Folge haben.



WICHTIG: Das vorgeschriebene Mindestalter des Bedieners beträgt 18 Jahre. Der Bediener muß alle Anleitungen.

Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen gelesen und verstanden haben, bevor er den Enerpac Drehmomentschlüssel bedient. Der Bediener ist für seine Handlungen im Hinblick auf andere Personen verantwortlich.



WARNUNG: Vergewissern Sie sich, daß alle hydraulischen Komponenten einem Höchstdruck von 800 bar [11.600 psil

standhalten können. Andernfalls können Personen- und Geräteschaden die Folge sein.



WICHTIG: Reduzieren Sie die Gefahr einer Überlastung auf ein Minimum. Benutzen Sie in jedem hydraulischen System

Manometer, die sichere Betriebslasten anzeigen. Sie ermöglichen eine Kontrolle der Systemabläufe.



WARNUNG: Überlasten Sie die Geräte nicht. Eine Überlastung kann zur Beschädigung der Geräte und zu eventuellen Personenschäden führen.



VORSICHT: Vergewissern Sie sich. daß alle Systemkomponenten vor äußeren Schadens-quellen, wie z.B.

übermäßiger Hitze. Feuer, bewegenden Maschinenteilen, scharfen Kanten und korrosiven Chemikalien geschützt sind.



VORSICHT: Hvdraulikschläuche niemals knicken. Niemals über Schläuche fahren und schwere Gegenstände auf die

Schläuche fallen lassen



ENERPAC WARNUNG: Ersetzen Sie sofort verschlissene oder beschädigte Teile mit Original-Ersatzteilen Enerpac. von Enerpac Ersatzteile passen und können

hohen Belastungen ausgesetzt werden.



WARNUNG: Immer eine Schutzbrille Der tragen. Bediener muß sich vor Verletzungen. die durch Beschädigungen des Werkzeugs oder des




WARNUNG: Niemals unter Druck stehende Schläuche hantieren. Entweichendes unter Druck stehendes Öl kann in die

Haut eindringen und ernste Verletzungen verursachen. Sofort den Arzt aufsuchen. wenn Öl unter die Haut gelangt.

Arbeitsstücks verursacht werden, schützen.



WARNUNG: Niemals entkuppelte Kupplungen unter Druck setzen. Hydraulikgeräte einem verbundenen



WARNUNG: Zur Vermeidung von Personenschäden. Hände während des Betriebs vom Stützarm und dem Arbeitsbereich fern halten. Siehe auch 12 (Seite 30).



VORSICHT: Falsch verbundene Schläuche verursachen Funktionsstörungen und sind zudem gefährlich. Siehe 10 auf Seite 28. Die Stellungen der


Kupplungen auf dem Schraubgerät nicht verändern. Die Kupplungshälften vor dem Verbinden reinigen. Nach der Trennung Staubkappen verwenden.




WICHTIG: Die 3,5:1-Sicherheits-Doppelschläuche der Enerpac THC-700-Serie müssen doppeltwirkenden Drehmomentschlüsseln benutzt werden.


WICHTIG: Heben Sie Hydraulikgeräte nicht an den Schläuchen oder den Drehkupplungen hoch. Verwenden Sie dafür einen

Transportbehälter oder andere Mittel, die einen sicheren Transport gewährleisten.







VORSICHT: 2 Verwenden Sie keine verschlissenen oder beschädigten Kassetten oder Reduziereinsätze. Sie müssen genau auf die festzuziehende Mutter oder die Schraube passen. Verwenden Sie keine Kassetten oder Reduziereinsätze, die auf metrischen Maßen basieren, für Schraubenköpfe und Muttern, die in Zoll aemessen werden. und umaekehrt. Vermeiden Sie es, den Schlüssel zu kippen.



WARNUNG: 4 Befestigen Sie die austauschbare Kassette (4) im Schlüssel (1) immer mit Hilfe der beiden Paßstifte (3), um so ein Abrutschen zu vermeiden. Beide Paßstifte müssen in richtiger Stellung mit hörbarem "Klick" einrasten.



VORSICHT: 5 Befestigen Sie den Reduziereinsatz (6) immer mit dem Haltering (7) an der Kassette (4), um ein Abrutschen zu vermeiden. Der Ring des Reduziereinsatzes (6) muß der festzuziehenden Mutter oder der Schraube zugewandt sein.



WARNUNG: 6 Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden, den Abstützarm nicht entfernen, den Schlüssel und seine Zubehörteile nicht modifizieren und die Einstellung des Sicherheitsventils auf der schwenkbaren Schlauchverbindung nicht ändern.


VORSICHT: 6+7 Der Schlüssel muß mit der Hand richtig positioniert werden um zu gewährleisten, daß die Reaktionskraft sicher über den Abstützarm (5) und nicht über andere Teile des Drehmomentschlüssels übertragen wird. Verwenden Sie den Drehmomentschlüssel nicht ohne den Abstützarm.

WICHTIG: Toer Schlüssel muß an einem unbeweglichen Objekt anliegen.




GEFAHR: Den Schlüssel niemals gegen lose Teile anstoßen lassen. Die Kraft des Schlüssels könnte dazu führen, daß lose Teile durch

die Luft fliegen.



WARNUNG: 8 Zur Vermeidung von Personenschäden, Hände während des Betriebs vom Stützarm und dem Arbeitsbereich fern halten.



WICHTIG: 8 Der Drehmomentschlüssel dreht sich immer entgegensetzt zur Drehrichtung der Kassette.




WARNUNG: Überschreiten Sie niemals das maximale Drehmoment der Kassetten und Reduziereinsätze, um die Gefahr einer Beschädigung der

Kassette sowie eventuelles Abscheren der Schraube zu vermeiden. Die maximalen Drehmomente der Kassetten und Reduziereinsätze werden in den Tabellen A1 und A2 auf den Seiten 34-37 aufgeführt.

WARNUNG: Fine Überschreitung maximalen Drehmoments einer Schrauben (Muttern) größe kann ein Abscheren der Schraube und eventuell die Beschädigung von Teilen zur Folge haben. Diese Beschädigungen können dazu führen, daß vom Schlüssel oder der Verschraubungsstelle Stücke durch die Luft fliegen. Beschädigungen können auch dazu führen, daß die Drehmomentschlüsseleinheit sich schnell von der festzuziehenden Verschraubungsstelle weg bewegt, wobei sich der Bediener Verletzungen zuziehen kann.

WICHTIG: Bei der Durchführung von Schraubenverbindungen immer die Anweisungen des Herstellers oder die Maschinenbedienungsempfehlungen zu Rate ziehen.



4.0 ZUSAMMENBAU DES SCHLÜSSELS

Siehe **9**. Alle Teile müssen frei von Schmutz und gemäß den Angaben in Abschnitt 6.1 geschmiert sein. Führen Sie die nachfolgenden Schritte 1-5 aus:

- 1. Entfernen Sie die beiden Paßstifte (3) von der Schlüsseleinheit (1).
- 2. Der Hebel der Kassette (4) muß auf die Kontaktfläche im Schlüssel (1) weisen.
- 3. Schieben Sie die Kassette (4) in die Schlüsseleinheit (1).
- Befestigen Sie die Kassette (4) mit Hilfe der beiden Paßstifte (3) an der Schlüsseleinheit (1). Die Paßstifte müssen in richtiger Stellung mit hörbarem "Klick" einrasten.
- 5. Bei der Verwendung von Reduziereinsätzen verweisen wir auf Abbildung 5 auf Seite 25. Sie veranschaulicht, wie der Einsatz und der Haltering richtig in der Kassette positioniert werden können.

 Verbinden Sie die 3,5:1 Sicherheits-Doppelschläuche (10) der Enerpac THC-700- Serie mit der schwenkbaren Schlauchverbindung (2).

WARNUNG: Die richtige Art, um die Schläuche mit dem Schlüssel und der Pumpe zu verbinden, wird in 10 auf Seite 28 beschrieben.

5.0 VERBINDUNG DES SCHLÜSSELS MIT DER PUMPE

Drehmomentschlüssel von Enerpac können mit verschiedenen elektrischen oder druckluftbetätigten Drehmomentschlüsselpumpen betrieben werden. Für eine umfassende Betriebsanleitung siehe die zum Lieferumfang einer jeden Enerpac Pumpe gehörende Bedienungsanleitung.

WICHTIG: Der Bediener muß alle Anleitungen, Sicherheitsvorschriften, Sicherheits-

maßnahmen und Warnungen genau kennen, bevor er eines der Hochdruck-Arbeitsgeräte bedient. Um die korrekte Bedienung der Pumpe und des Schlüssels zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung einer Enerpac-Drehmomentschlüsselpumpe. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Enerpac in Verbindung.

WICHTIG: Das vorgeschriebene Mindestalter des Bedieners beträgt 18 Jahre. Der Bediener muß alle Anleitungen, Sicherheitsvorschriften, Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen gelesen und verstanden haben, bevor er den Enerpac Drehmomentschlüssel bedient. Der Bediener ist für seine Handlungen im Hinblick auf andere Personen verantwortlich.

ACHTUNG: Im Falle von Stromausfall oder des Ausfalls der Pumpe, den Motor abschalten und den Schlüssel von der Pumpe trennen.



GEFAHR: Verwenden Sie keine elektrisch betriebenen Pumpen in Gefahrenbereichen, in denen explosionsgeschützte Geräte

erforderlich sind. In solchen Fällen können druckluftbetriebene Drehmomentschlüsselpumpen von Enerpac verwendet werden.

5.1 Befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen Verfahren:


- 1. Bei der Inbetriebnahme oder dem Start.
- 2. Beim Austausch eines Schlüssels auf derselben Pumpe.
- 3. Wenn verschiedene Drehmomentwerte bei der Verwendung derselben Pumpe erforderlich sind: z.B. bei der Verwendung verschiedener austauschbarer Kassetten oder Reduziereinsätze auf demselben Schlüssel (Tabellen A1 und A2 auf den Seiten 34-37).

5.2 Pumpenanforderungen

Der Vorlaufdruck (P oder A) von der Pumpe zum Schlüssel muß auf maximal 800 bar [11.600 psi] begrenzt werden. Das sich an der Rücklaufseite (B oder T) der Pumpe befindliche Überdruckventil muß auf einen Höchstdruck von 120 bar [1740 psi] eingestellt werden.

WICHTIG: Maximaler Ölfluß zum Drehmomentschlüssel: 12 l/min bei 140 bar [732 in3/min bei 2030 psi] und 2 l/min bei 800 bar [122 in3/min bei 11.600 psi].

WICHTIG: Siehe 10. Achten Sie darauf, daß alle Kupplungen und Schläuche fest verbunden sind und daß Öl ungehindert von (P nach P) und von (T nach T) fließen kann. Falsch befestigte Kupplungen können noch geschlossen sein, mit dem Ergebnis, daß Öl auf der Rücklaufseite des Schlüssels (T oder R) von der Vorlaufseite (P oder V) unter Druck gesetzt werden kann. Das Sicherheitsventil auf der Rücklaufseite (T oder R) des Schlüssels (2) öffnet sich und läßt Öl ab, um Überdruck zu verhindern.



Dieses Ventil ist werkseitig auf 225 - 300 bar [3260 - 4350 psi] eingestellt.

5.3 Luft aus dem System entfernen

Beim erstmaligen Betrieb ist das Hydrauliksystem mit Luft gefüllt. Entfernen Sie die Luft, indem Sie die Schläuche der THC-700-Serie miteinander verbinden und die Pumpe mit Hilfe der Fernbedienung eine zeitlang laufen lassen. Wenn der Drehmomentschlüssel verbunden ist, kann die Luft auch durch wiederholte Drehungen des Schlüssels abgelassen werden.

5.4 Druck- und Drehmomenteinstellungen

Lesen Sie die Betriebsanleitung der Pumpe. Lassen Sie die Pumpe in Vorlaufrichtung laufen, ohne den Schlüssel auf der Schraube oder der Mutter zu plazieren.

WICHTIG: Vor Benutzung der Pumpe eine Funktionsprüfung bei einem Höchstdruck von 100 bar [1450 psi] durchführen, wobei sich der Schlüssel auf einer Schraube oder einer Mutter befindet.

Stellen Sie das erforderliche Drehmoment ein, indem Sie das Überdruckventil auf der Vorlaufseite (P) der Pumpe regulieren und den auf dem Manometer angezeigten Wert ablesen.

Bei Schraubenverbindungen immer die Anweisungen des Herstellers oder die Maschinenbedienungsempfehlungen zu Rate ziehen.

Die Höhe des Drucks kann zwischen 40 - 800 bar [580 - 11600 psi) eingestellt werden. Regulieren Sie die Einstellung des Überdruckventils, indem Sie die Stellschraube auf der Pumpe folgendermaßen drehen:

- im Uhrzeigersinn = höherer Druck (Drehmoment)
- gegen den Uhrzeigersinn = niedrigerer Druck (Drehmoment)

Stellen Sie das Drehmoment ein, indem Sie die Tabellen A, B und C auf den Seiten 34-40 der vorliegenden Bedienungsanleitung oder die Druck/Drehmoment-Tabelle, die zum Lieferumfang jedes Schlüssels gehört, zu Rate ziehen. Wenn Sie verschiedene Kassetten oder Reduziereinsätze auf demselben Schlüssel verwenden, verweisen wir Sie zur Bestimmung des maximalen Drehmomentes auf die Tabellen A1 und A2 auf den Seiten 34-37.

5.5 Lösen und Festziehen




WARNUNG: Schalten Sie die Pumpe ab, bevor Sie die Kassetten oder die Reduziereinsätze austauschen

bzw. die Schlüsselposition ändern.

Bevor Sie den Schlüssel auf der Schraube oder der Mutter positionieren, muß er gemäß Abschnitt 4.0 zusammengebaut werden.

Siehe 11 für die richtige Schlüsselposition. Achten Sie darauf, daß die Pumpe nicht läuft. Spannen Sie die Schraube mit Hilfe des Schlüssels mit der Hand vor. Siehe Sicherheitsvorschriften 2 bis 10. Plazieren Sie den Schlüssel so auf der Schraubenverbindung, daß er den Schraubenkopf oder die Mutter ganz einschließt.



5.6 Bestimmung des Abstützpunktes WARNUNG:12 Zur Vermeidung von Personenschäden, Hände während des Betriebs vom Stützarm und dem Arbeitsbereich fern halten.




GEFAHR: Den Schlüssel niemals gegen lose Teile anstoßen lassen. Die Kraft des Schlüssels könnte dazu führen, daß lose

Teile durch die Luft fliegen.

WICHTIG: 12 Der Drehmomentschlüssel dreht sich immer entgegensetzt zur Drehrichtung der Kassette.

VORSICHT: 12 Die Bewegung des Schlüssels in Richtung des Abstützpunktes nicht behindern. Hände, Schläuche und schwenkbare Verbindung vom Abstützarmbereich fernhalten.



5.7 Lösen und Festziehen (Fortsetzung)

Zum Festziehen die Pumpe durch Betätigung des Vorlaufknopfes in Vorlaufrichtung laufen 7iehen Sie hierzu lassen Bedienungsanleitung der Pumpe zu Rate. Der Schlüssel dreht sich solange, bis er das Ende seines Drehzyklusses erreicht. Wenn der Schlüssel anhält, den Vorlaufknopf loslassen, so daß sich der Schlüssel automatisch zurückziehen kann. Sie merken, wenn er sich völlig zurückgezogen hat, da Sie dann kein Klickgeräusch mehr hören. Den Vorgang wiederholen, bis sich die Kassette nicht mehr dreht

ACHTUNG: Die Kassette sollte sich während des Zurückziehens nicht bewegen.

WICHTIG: Nach Erreichen des voreingestellten Drucks (Drehmoments) hört die Drehbewegung des Drehmomentschlüssels auf, und das Manometer zeigt den voreingestellten Druckwert an. Überwachen Sie Manometer auf der Pumpe um sicherzustellen. daß die Schrauben/Mutternverbindung gemäß voreingestellten Drehmomentwerten festgezogen wurden.

Wenn sich eine Schraube oder eine Mutter nicht löst, kann das Drehmoment (der Druck) erhöht werden. Folgende Werte nicht überschreiten:

 maximales Drehmoment für die Schrauben(Muttern)größe, um die Gefahr des Abscherens der Schraube zu vermeiden;

- Höchstdruck (Drehmoment) für die verschiedenen Kassetten und Reduziereinsätze, um die Gefahr des Abscherens der Schraube und einer Beschädigung der Kassette zu vermeiden. Die maximalen Drehmomente der Kassetten und der Reduziereinsätze werden in den Tabellen
 A1 und A2 spezifiziert.
- Höchstdruck 800 bar [11.600 psi].



WARNUNG: Eine Überschreitung des maximalen Drehmoments einer Schrauben (Muttern) größe kann ein Abscheren der Schraube

und eventuell die Beschädigung von Teilen zur Folge haben. Diese Beschädigungen können dazu führen, daß vom Schlüssel oder der Verschraubungsstelle abreißende Stücke durch die Luft fliegen. Beschädigungen können auch dazu führen, daß sich die Drehmomentschlüsseleinheit schnell von der Verschraubungsstelle weg bewegt, wobei sich der Bediener Verletzungen zuziehen kann.

WICHTIG: Bei Schraubenverbindungen immer die Anweisungen des Herstellers oder die Maschinenbedienungsempfehlungen zu Rate ziehen.



Wir empfehlen die Verwendung spezieller Lösungsflüssigkeiten oder -sprays. Enerpac bietet Mutternsprenger für den Fall, daß

eine Mutter nicht entfernt werden kann. Wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Enerpac Vertreter.

6.0 WARTUNG UND SERVICE WICHTIG:



Um die Genauigkeit der Drehmomentwerte zu gewährleisten, müssen der Drehmomentschlüssel und das Manometer auf der Pumpe

regelmäßig geprüft werden. Wenden Sie sich für eine Kalibrierung an Enerpac.

Reparaturen müssen vom Hersteller durchgeführt werden, da nach einem Austausch von Teilen die Genauigkeit des Drehmomentes und die Schlüsselfunktionen überprüft werden müssen.

Eine Wartung wird erforderlich, wenn Verschleiß und/oder Leckage festgestellt werden. Prüfen Sie regelmäßig alle Komponenten, um so Probleme festzustellen, die Service und Wartung erfordern. Wenden Sie sich für Reparaturen und/oder Austauscharbeiten an Enerpac.


Um die Lebensdauer Ihres Drehmomentschlüssels zu verlängern, befolgen Sie die nachstehenden Punkte:

- Die Öltemperatur darf 65°C (150°F) nicht überschreiten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Ölpegel der Pumpe und den Zustand. Ziehen Sie.die Bedienungsanleitung der Pumpe zu Rate.
- Befolgen Sie den in Abschnitt 6.1 aufgeführten Schmierplan.
- Eine Schmierung kann die Drehmomentgenauigkeit und die Lebensdauer des Schlüssels beeinflussen. Den Schlüssel nach dem Gebrauch immer reinigen und schmieren und in einem Tragebehälter aufbewahren.
- Reinigen Sie die Kassette bei jedem Kassettenwechsel und schmieren Sie die Hebeloberfläche ausschließlich mit Gleitmo 805.

6.1 Schmierung

Befolgen Sie den nachfolgenden Plan. Die Symbole ① und ② verweisen auf in der Abbildung 13 aufgeführte Teile oder Oberflächen des Schlüssels.

- Oberfläche 1 reinigen und ausschließlich mit Gleitmo 805 schmieren. Bei Enerpac als Drehmomentschlüsselschmiermittel EN-14010 erhältlich.
- Halten Sie die Oberfläche ② sauber und trocken. Nicht schmieren.



7.0 STÖRUNGSTABELLE

Die nachfolgende Tabelle dient als Hilfsmittel zur Bestimmung eines Problems.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kein Druckaufbau am Schlüssel und/oder Schlüssel bewegt sich nicht.	A. Keine Strom- oder Druckluft- zufuhr vorhanden. B. Der Pumpenmotor dreht sich nicht infolge falscher Spannung. C. Die Sicherungen sind durch- gebrannt (E-Motor). D. Falsche Drehrichtung des Elektromotors. E. Die Kupplungen an der Pumpen- und Schlüsselseite sind nicht richtig verbunden.	A. Alle Verbindungen anschließen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
	F. Der Ölpegel in der Pumpe ist zu niedrig. G. Der Druck des Überdruckventils auf der Pumpe ist zu niedrig eingestellt.	F. Öl nachfüllen. Siehe Bedienungsanleitung der Pumpe. G. Druck durch Regulierung des Sicherheitsventils der Pumpe erhöhen. Höchstdruck bzw. Drehmoment nicht Über-
	H. Undichte Stelle in der Pumpe oder dem Schlüssel.	schreiten. H. Feststellen, ob sich die undichte Stelle in der Pumpe oder dem Schlüssel befindet. Wenden Sie sich für Hilfe an Ihr Enerpac
	I. Defektes Manometer.	Service Center. I. Ein zweites mit Glyzerin gefülltes Manometer anschlieflen, den Druck auf der Pumpe regulieren und beide Mano- meterwerte Überprüfen.
	J. Falsch befestigte Schläuche.	J. Schlauchpositionen gemäß Abbildung 10 auf Seite 28 ändern: P zu P) und (T zu T).
2. Das Sicherheitsventil auf der Rücklaufseite (T) des Schlüsselsöffnet sich.	A. Die Kupplungen an der Rücklaufseite des Schlüssels und der Pumpe sind unvollständig	A. Wenn sich die Pumpe in Betrieb befindet, die Ventilposition mit Hilfe der Fernsteuerung von (P oder A) in (T oder B) verändern und zurücksetzen, um den Druck des Systems zu senken. Die Pumpe abschalten und die Kupplungen mit der Hand fest ziehen.
	B. Falsch befestigte Schläuche.	B. Schlauchpositionen gemäß Abbildung 10 auf Seite 28 ändern: P zu P) und (T zu T).
3. Die Schläuche können nicht vom Schlüssel oder der Pumpe getrennt werden.	A. Es bleibt Druck im doppelt-wirkenden Hydrauliksystem zurück.	A. Wenn sich die Pumpe in Betrieb befindet, die Ventilposition mit Hilfe der Fernsteuerung von (P oder A) in (T oder B) verändern und zurücksetzen, um das System drucklos zu machen. Die Pumpe abschalten und die Schläuche lösen.
	B. Das Hydrauliksystem ist zu warm.	B. Das Hydrauliksystem kühlen und es vor Hitze schützen. Wiederholen Sie die in 3A oben angegebene Lösung.

Von links nach rechts: HR-46, CC-360, IN3-6046, HXD-30




Wahl des Drehmomentschlüssels in 4 Schritten:

- Mählen Sie die HXD-Antriebseinheit.
- Wählen Sie die CC-Kassette.
- Wählen Sie den passenden IN-Reduziereinsatz für die CC-Kassette.
- Wählen Sie den entsprechenden HR-Haltering zur Befestigung des Reduziereinsatzes in der Kassette.

TABELLE A1 MAXIMALES DREHMOMENT DER KASSETTEN UND REDUZIEREINSÄTZE. METRISCH

Sechs- kant- größe (mm) 32 36 41 46 50 55 60		* Max. Dreh-	etrisch (mm) 28,5 31,5		Gewicht (kg)	Sechs- kant- größe (mm)	Reduzier metr	Sechs- kant- größe	Typen-	
kant- größe (mm) 32 36 41 46 50 55	Dreh- moment (Nm) 1700 2100 2500 2890 3290	* Max. Dreh- moment (Ft.lbs) 1250 1545 1840	(mm) 28,5 31,5	Typen- nummer	(kg)	kant- größe	Typen-	Sechs- kant- größe	Typen-	
kant- größe (mm) 32 36 41 46 50 55	Dreh- moment (Nm) 1700 2100 2500 2890 3290	Dreh- moment (Ft.lbs) 1250 1545 1840	(mm) 28,5 31,5	Typen- nummer	(kg)	kant- größe		kant- größe	Typen-	
größe (mm) 32 36 41 46 50 55	moment (Nm) 1700 2100 2500 2890 3290	moment (Ft.lbs) 1250 1545 1840	(mm) 28,5 31,5	Typen- nummer	(kg)	größe		größe	Typen-	
(mm) 32 36 41 46 50 55	(Nm) 1700 2100 2500 2890 3290	(Ft.lbs) 1250 1545 1840	(mm) 28,5 31,5	nummer	(kg)	"		•	Typen-	
32 36 41 46 50 55	1700 2100 2500 2890 3290	1250 1545 1840	28,5 31,5					(mm)	nummer	
36 41 46 50 55	2100 2500 2890 3290	1545 1840	31,5	UU-332	1 0 55		nummer	. ,	Hullillei	
41 46 50 55	2500 2890 3290	1840		CC-336	0,55 0,65	-	-		_	
46 50 55	2890 3290			CC-330	0,63	41 / 36	IN3-4136	41 / 32	IN3-4132	
50 55	3290	2100	34,5 38.5	CC-341	0,70	46 / 41	IN3-4641	46 / 36	IN3-4636	
55		2425	42,0	CC-350	0,95	50 / 46	IN3-5046	50 / 41	IN3-5041	
		2425	45,0	CC-355	1,00	55 / 50	IN3-5550	55 / 46	IN3-5546	
	3290	2425	47,5	CC-360	1,05	60 / 55	IN3-6055	60 / 50	IN3-6050	
41	3840	2830	34,5	CC-641	1,20	41 / 36	IN6-4136	-	-	
46	4805	3540	39,5	CC-646	1,30	-	-	-	-	
			- , -							
			-,-							
			-							
			. ,.							
			,							
80	6190	4565	60,5	CC-680	2,00	80 / /5	IN6-8075	80 / 70	IN6-8070	
55	8000	5900	46,5	CC-1255	2,65	55 / 50	IN12-5550	55 / 46	IN12-5546	
60	8000	5900	48,5	CC-1260	2,65	60 / 55	IN12-6055	60 / 50	IN12-6050	
65	9800	7225	52,5	CC-1265	2,75	65 / 60	IN12-6560	65 / 55	IN12-6555	
70	9800	7225	55,5	CC-1270	2,80	70 / 65	IN12-7065	70 / 60	IN12-7060	
75	9800	7225	57,5	CC-1275	2,85	75 / 70	IN12-7570	75 / 65	IN12-7565	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	
80	10860	8010	60,5	CC-1280	2,95	80 / 75	IN12-8075	80 / 70	IN12-8070	
85	12500	9220	64,5	CC-1285	3,55	85 / 80	IN12-8580	85 / 75	IN12-8575	
90	12500	9220	67,5	CC-1290	3,65	90 / 85		90 / 80	IN12-9080	
100	12500	9220	73,5	CC-12100	3,75	100 / 95	IN12-10095	100 / 90	IN12-10090	
80	13800	102/15	62.0	CC-2490	5.1	80/75	IN24-8075	80/70	IN24-8070	
	+									
	+									
	+									
	+									
	+									
120	24210	17860	90.0							
125	24210	17860	, -							
130	24210	17860	96,0	CC-24130	7.4					
	50 55 60 65 70 75 80 55 60 65 70 75 - 80 85 90 95 100 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	50 5410 55 5410 60 5410 65 6190 70 6190 75 6190 80 6190 55 8000 60 8000 65 9800 70 9800 75 9800 6190 55 12500 90 12500 95 12500 100 12500 85 16030 90 16560 95 17100 100 18170 105 20840 110 24210 115 24210 120 24210	50 5410 3990 55 5410 3990 60 5410 3990 65 6190 4565 70 6190 4565 80 6190 4565 80 6190 4565 55 8000 5900 60 8000 5900 65 9800 7225 70 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 75 9800 7225 90 12500 9220 95 12500 9220 95 12500 9220 90 16560 12215 95 17100 12610 105 208	50 5410 3990 43,5 55 5410 3990 46,5 60 5410 3990 48,5 65 6190 4565 52,5 70 6190 4565 55,5 75 6190 4565 57,5 80 6190 4565 60,5 55 8000 5900 46,5 60 8000 5900 48,5 65 9800 7225 52,5 70 9800 7225 55,5 75 9800 7225 55,5 75 9800 7225 57,5 - - - - 80 10860 8010 60,5 85 12500 9220 67,5 95 12500 9220 73,5 80 13890 10245 62,0 85 16030 11820 66,0 90 16560	50 5410 3990 43,5 CC-650 55 5410 3990 46,5 CC-655 60 5410 3990 48,5 CC-660 65 6190 4565 52,5 CC-665 70 6190 4565 55,5 CC-675 80 6190 4565 57,5 CC-680 55 8000 5900 46,5 CC-1265 60 8000 5900 48,5 CC-1265 70 9800 7225 52,5 CC-1265 70 9800 7225 55,5 CC-1265 70 9800 7225 55,5 CC-1265 70 9800 7225 55,5 CC-1270 75 9800 7225 57,5 CC-1275 - - - - - 80 10860 8010 60,5 CC-1280 85 12500 9220 67,5 CC-1295	50 5410 3990 43,5 CC-650 1,45 55 5410 3990 46,5 CC-655 1,50 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 65 6190 4565 52,5 CC-665 1,85 70 6190 4565 55,5 CC-670 1,90 75 6190 4565 57,5 CC-680 2,00 55 8000 5900 46,5 CC-1255 2,65 60 8000 5900 46,5 CC-1260 2,00 55 8000 5900 48,5 CC-1260 2,65 60 8000 7225 52,5 CC-1260 2,75 70 9800 7225 55,5 CC-1265 2,75 75 9800 7225 55,5 CC-1270 2,80 75 9800 7225 57,5 CC-1275 2,85 90 12500 9220	50 5410 3990 43,5 CC-650 1,45 50 / 46 55 5410 3990 46,5 CC-655 1,50 55 / 50 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 60 / 55 65 6190 4565 52,5 CC-665 1,85 65 / 60 70 6190 4565 55,5 CC-675 1,95 75 / 70 80 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 / 75 55 8000 5900 46,5 CC-1255 2,65 60 / 55 60 8000 5900 46,5 CC-1260 2,65 60 / 55 65 9800 7225 52,5 CC-1265 2,75 65 / 60 70 9800 7225 55,5 CC-1270 2,80 70 / 65 75 9800 7225 55,5 CC-1270 2,80 75 / 70 75 9800 7225 57,5	50 5410 3990 43,5 CC-650 1,45 50 / 46 IN6-5046 55 5410 3990 46,5 CC-655 1,50 55 / 50 IN6-5550 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 60 / 55 IN6-6055 65 6190 4565 52,5 CC-665 1,85 65 / 60 IN6-6560 70 6190 4565 55,5 CC-670 1,90 70 / 65 IN6-7670 80 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 / 75 IN6-7570 80 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 / 75 IN6-8075 55 8000 5900 46,5 CC-1255 2,65 60 / 55 IN12-8075 60 8000 7225 52,5 CC-1265 2,75 65 / 60 IN12-8550 65 9800 7225 55,5 CC-1270 2,80 70 / 65 IN12-8055 <	50 5410 3990 43,5 CC-650 1,45 50 / 46 IN6-5046 50 / 41 55 5410 3990 46,5 CC-655 1,50 55 / 50 IN6-5550 55 / 46 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 60 / 55 IN6-6055 60 / 50 65 6190 4565 52,5 CC-670 1,90 70 / 65 IN6-6560 65 / 55 70 6190 4565 57,5 CC-670 1,90 75 / 70 IN6-7570 75 / 66 80 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 / 75 IN6-8075 80 / 70 55 8000 5900 46,5 CC-1255 2,65 60 / 55 IN12-6055 60 / 50 65 9800 7225 52,5 CC-1265 2,75 66 / 60 IN12-6055 60 / 50 75 9800 7225 55,5 CC-1270 2,80 70 / 65 IN12-7057 75 / 65 <	50 5410 3990 43,5 CC-650 1,45 55 5410 3990 46,5 CC-655 1,50 55 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 60 55 55 50 186-6555 65 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 66 60 5410 3990 48,5 CC-660 1,55 66 60 55 186-6555 70 6190 4565 55,5 CC-670 1,90 75 6190 4565 57,5 CC-675 1,95 80 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 75 186-8075 80 70 6190 4565 60,5 CC-680 2,00 80 75 186-8075 80 70 186-8070 80 75 70 186-8070 80 7225 52,5 CC-1265 2,65 60 55 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-6055 60 50 1812-60

	Halte-			
		metrisch		ring
Se	chs-		Sechs-	
k	ant-		kant-	
gı	röße	Typen-	größe	Typen-
(1	nm)	nummer	(mm)	nummer
,		-	` '	_
	_	_		_
41	/ 30	IN3-4130		HR-41
46	/ 32	IN3-4632	R	HR-46
50	/ 36	IN3-5036		HR-50
55	/ 41	IN3-5541		HR-55
	/ 46	IN3-6046		HR-60
				UD 44
		-		HR-41
50	7 36	- IN6-5036		- HR-50
	7 41	IN6-5541		HR-55
	1 / 46	IN6-6046	s	HR-60
	5 / 50	IN6-6550	, s	HR-65
	/ 55	IN6-0550		HR-70
	6/60	IN6-7550		HR-75
	/ 65	IN6-8065		HR-80
00	7 00	1140-0003		1111-00
55	/ 41	IN12-5541		HR-55
60	/ 46	IN12-6046		HR-60
65	/ 50	IN12-6550		HR-65
70	/ 55	IN12-7055		HR-70
75	/ 60	IN12-7560		HR-75
	_	-	T	-
	/ 65	IN12-8065		HR-80
85	70	IN12-8570		HR-85
	/ 75	IN12-9075		HR-90
	/ 80	IN12-9580		HR-95
10	0 / 85	IN12-10085		HR-100
l 0/	1/65	INIOA ODGE	ı	UD OC
-	0/65	IN24-8065		HR-80
	5/70 0/75	IN24-8570 IN24-9075		HR-85 HR-90
	5/80	IN24-9075 IN24-9580		HR-95
	0/85	IN24-9560 IN24-10085		HR-100
	5/90	IN24-10065	u	HR-105
	0/95	IN24-10590 IN24-11095	"	HR-110
		IN24-11095		HR-115
		IN24-113110		HR-113
		IN24-125110		HR-125
		IN24-123110		HR-130
10	0, 110			100



Von links nach rechts: HR-46, CC-3181, IN3181-144, HXD-30




Wahl des Drehmomentschlüssels in 4 Schritten:

- Wählen Sie die HXD-Antriebseinheit.
- Wählen Sie die CC-Kassette.
- Wählen Sie den passenden IN-Reduziereinsatz für die CC-Kassette.
- Wählen Sie den entsprechenden HR-Haltering zur Befestigung des Reduziereinsatzes in der Kassette.

TABELLE A2 MAXIMALES DREHMOMENT DER KASSETTEN UND REDUZIEREINSÄTZE, IMPERIAL

Antriebse	einheit		Austau	uschbare zoll	Kassett	ten	Reduziereinsätz, zoll			
Typen-	Dreh- moment- schlüssel code	Sechs- kant- größe (Zoll)	* Max. Dreh- moment (Ft.lbs)	* Max. Dreh- moment (Nm)	(Zoll)	Typen-	Sechs- kantgröße	Typen-	Dreh- moment- schlüssel code	
nummer	Code	. ,	· ,	, ,	` ′	nummer	(Zoll)	nummer	code	
		1 ⁷ /4"	1250 1545	1700 2100	1.12"	CC-3125 CC-3144	1 ⁷ /16" - 1 ¹ /4"	IN3144-125	-	
UVD 20		1 ⁷ /16" 1 ⁵ /8"	1840	2500	1.36"	CC-3144 CC-3163	1 ⁷ /16" - 1 ¹ /4" 1 ⁵ /8" - 1 ⁷ /16"	IN3144-125	-	
HXD-30 2425 Ft.lbs	R	1 ¹³ /16"	2130	2890	1.52"	CC-3181	113/16" - 15/8"	IN3181-163	R	
3290 Nm		2"	2425	3290	1.65"	CC-3101	2" - 1 ¹³ / ₁₆ "	IN3200-181	- n	
3290 MIII		2 ³ /16"	2425	3290	1.77"	CC-3219	23/16" - 2"	IN3219-200	-	
		23/8"	2425	3290	1.87"	CC-3219	2 ³ /8" - 2 ³ /16"	IN3219-200	-	
	\sqsubseteq						29/8 - 29/16	1113230-219		
		1 ⁵ /8"	2830	3840	1.36"	CC-6163	_	-		
		1 ¹³ /16"	3540	4805	1.56"	CC-6181	1 ¹³ /16" - 1 ⁵ /8"	IN6181-163		
		2"	3990	5410	1.71"	CC-6200	2" - 1 ¹³ /16"	IN6200-181		
HXD-60		2 ³ /16"	3990	5410	1.83"	CC-6219	2 ³ /16" - 2"	IN6219-200		
4565 Ft.lbs	S	23/8"	3990	5410	1.91"	CC-6238	2 ³ /8" - 2 ³ /16"	IN6238-219	S	
6190 Nm		2 ⁹ /16"	4565	6190	2.07"	CC-6256	2 ⁹ /16" - 2 ³ /8"	IN6256-238		
		23/4"	4565	6190	2.19"	CC-6275	2 ³ /4" - 2 ⁹ /16"	IN6275-256		
		2 ¹⁵ /16"	4565	6190	2.26"	CC-6293	2 ¹⁵ /16" - 2 ³ /4"	IN6293-275		
		31/8"	4565	6190	2.38"	CC-6313	3 ¹ /8" - 2 ¹⁵ /16"	IN6313-293		
		23/16"	5900	8000	1.83"	CC-12219	23/16" - 2"	IN12219-200		
		23/8"	5900	8000	1.91"	CC-12238	2 ³ /8" - 2 ³ /16"	IN12238-219		
		29/16"	7225	9800	2.07"	CC-12256	29/16" - 23/8"	IN12256-238		
		23/4"	7225	9800	2.19"	CC-12275	2 ³ /4" - 2 ⁹ /16"	IN12275-256	1	
HXD-120		215/16"	7225	9800	2.26"	CC-12293	2 ¹⁵ /16" - 2 ³ /4"	IN12293-275	1	
9220 Ft.lbs	т	3"	7225	9800	2.26"	CC-12300	3" - 23/4"	IN12300-275	т .	
12500 Nm	'	31/8"	8010	10860	2.38"	CC-12313	3 ¹ /8" - 2 ¹⁵ /16"	IN12313-293	1 .	
12000 14111		33/8"	9220	12500	2.54"	CC-12338	3 ³ /8" - 3"	IN12338-300	1	
		31/2"	9220	12500	2.66"	CC-12350	3 ¹ /2" - 3 ¹ /8"	IN12350-300	1	
		33/4"	9220	12500	2.78"	CC-12375	3 ³ /4" - 3 ¹ /2"	IN12375-350	1	
		37/8"	9220	12500	2.89"	CC-12388	3 ⁷ /8" - 3 ¹ /2"	IN12388-350	1	
		3.70	JEEU	12000	2.00	00 12000	3 /0 - 3 /2	11412300-330		
		31/8"	10325	14000	2.44"	CC-24313	3 ¹ /8" - 2 ¹⁵ /16"	IN24313-293		
		3 ³ /8"	11685	15840	2.60"	CC-24338	3 ³ /8" - 3 ¹ /8"	IN24338-313		
		31/2"	12225	16570	2.71"	CC-24350	31/2" - 31/8"	IN24350-313		
HXD-240		3 ³ /4"	12775	17320	2.83"	CC-24375	3 ³ /4" - 3 ¹ /2"	IN24375-350	1	
17860 Ft. lbs.	υ	3 ⁷ /8"	13315	18050	2.99"	CC-24388	3 ⁷ /8" - 3 ¹ /2"	IN24338-350	U	
24210 Ft. lbs.		41/8"	15490	21000	3.15"	CC-24413	4 ¹ /8" - 3 ⁷ /8"	IN24413-388		
		41/4"	17860	24210	3.30"	CC-24425	41/4" - 37/8"	IN24425-388	1	
		4 ⁵ /8"	17860	24210	3.54"	CC-24463	45/8" - 41/4"	IN24463-425	1	
		5"	17860	24210	3.78"	CC-24500	5" - 4 ⁵ /8"	IN24500-463	1	

Bestimmung der Drehmomente der Kassetten und Reduziereinsätze



 Drehmomentschlüsselcode. Für das maximale Drehmoment jeder Kassette und jedes Reduziereinsatzes siehe nachfolgende Tabelle C.

R/3 für HXD-30 **S/6** für HXD-60 **T/12** für HXD-120 **U/24** für HXD-240

Reduziereinsatz-größe in Millimetern Reduziereinsatz-größe in Zoll

> * Bestimmung des maximalen Drehmoments entsprechend der Schrauben (Muttern) größe und der Qualität. Ziehen Sie die Anweisungen des Herstellers und die Maschinenbedienungsempfehlungen zu Rate.

	Red	duziereinsätz, zoll			Halte- Ring				
Sechskant-		Sechskant-		Dreh-					
größe		größe		moment-					
	Typen-	9.000	Typen-	schlüssel	Typen-				
(ZoII)	nummer	(ZoII)	nummer	code	nummer				
	_	(EOII)	_		_				
_	_	_	_		HR-36				
15/8" - 11/4"	IN3163-125		_		HR-41				
113/16" - 17/16"	IN3181-144		_	R	HR-46				
2" - 15/8"	IN3200-163	_	_		HR-50				
23/16" - 113/16"			_		HR-55				
23/8" - 2"	IN3238-200	_	_		HR-60				
	_	-	_		-				
- 45/-	-	-	-		HR-46				
2" - 1 ⁵ /8"	IN6200-163		_		HR-50				
2 ³ /16" - 1 ¹³ /16"		-	_	_	HR-55				
2 ³ /8" - 2"	IN6238-200	-	-	S	HR-60				
2 ⁹ /16" - 2 ³ /16"	IN6256-219	-	-		HR-65				
2 ³ /4" - 2 ³ /8"	IN6275-238		_		HR-70				
2 ¹⁵ /16" - 2 ⁹ /16"		-	-		HR-75				
3 ¹ /8" - 2 ³ /4"	IN6313-275	_	-		HR-80				
2 ³ /16" - 1 ¹³ /16"	IN12219-181	_	_		HR-55				
2 ³ /8" - 2"	IN12238-200	ı	_		HR-60				
2 ⁹ /16" - 2 ³ /16"	IN12256-219	ı	_		HR-65				
23/4" - 23/8"	IN12275-238	ı	_		HR-70				
2 ¹⁵ /16" - 2 ⁹ /16"	IN12293-256	_	_		HR-75				
3" - 2 ⁹ /16"	IN12300-256	_	_	Т	HR-75				
3 ¹ /8" - 2 ³ /4"	IN12313-275	_	_		HR-80				
3 ³ /8" - 2 ¹⁵ /16"	IN12338-293	_	_		HR-85				
31/2" - 3"	IN12350-300	_	_		HR-90				
3 ³ /4" - 3 ³ /8"	IN12375-338	_	_		HR-95				
3 ⁷ /8" - 3 ³ /8"	IN12388-338	-	-		HR-100				
3 ¹ /8" - 2 ³ /4"	11104040 075	-10			110.00				
3 ³ /8" - 2 ³ /4"	IN24313-275	3 ¹ /8" - 2 ⁹ /16"	IN24313-256		HR-80				
3 ¹ /2" - 3"	IN24338-300	_	-		HR-85				
	IN24350-300	-21	-		HR-90				
3 ³ /4" - 3 ³ /8"	IN24375-338	3 ³ /4" - 3 ¹ /8"	IN24375-313	U	HR-95				
3 ⁷ /8" - 3 ³ /8" 4 ¹ /8" - 3 ³ /4"	IN24388-338	_	-		HR-100				
. ,	IN24413-375	_	-		HR-105				
41/4" - 33/4"	IN24425-375	_	-		HR-110				
4 ⁵ /8" - 4 ¹ /8"	IN24463-413	_	-		HR-120				
5" - 4 ¹ /4"	IN24500-425	_	-		HR-130				
			0.7						

TABELLE B METRISCH - DRUCK/DREHMOMENT HXD BEI CC-KASSETTE

ı	HXD-30	HXD-30	HXD-60	HXD-60	HXD-120	HXD-120	HXD-240	HXD-240
					CC-1255 ¹⁾		CC-2480 ¹⁾	_
			CC-641 ¹⁾		CC-1260 ¹⁾		CC-2485 ²⁾	CC-24110 ¹⁾
	CC-332 ¹⁾		CC-646 ²⁾	CC-665 1)	CC-1265 ²⁾	CC-1285 ¹⁾	CC-2490 ³⁾	CC-24115 ¹⁾
	CC-336 ²⁾	CC-350 1)	CC-650 3)	CC-670 1)	CC-1270 ²⁾	CC-1290 ¹⁾	CC-2495 ⁴⁾	CC-24120 ¹⁾
	CC-341 ³⁾	CC-355 ¹⁾	CC-655 3)	CC-675 1)	CC-1275 ²⁾	CC-1295 1)	CC-24100 ⁵⁾	CC-24125 1)
	CC-346 ⁴⁾	CC-360 ¹⁾	CC-660 3)	CC-680 ¹⁾	CC-1280 ³⁾	CC-12100 ¹⁾	CC-24105 ⁶⁾	CC-24130 ¹⁾
bar	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
40	140	160	295	355	555	640	1112	1200
60	210	240	440	530	833	960	1669	1808
80	290	325	565	675	1090	1270	2225	2426
100	360	410	710	845	1360	1590	2758	3052
120	435	490	850	1015	1630	1900	3310	3668
140	505	575	990	1165	1900	2210	3861	4285
160	580	655	1130	1330	2160	2520	4386	4901
180	650	740	1265	1480	2440	2840	4935	5517
200	720	820	1405	1645	2710	3150	5482	6138
220	790	905	1545	1810	2980	3470	6030	6734
240	865	975	1695	1970	3250	3770	6579	7325
260	940	1065	1835	2135	3520	4090	7059	7930
280	1010	1150	1950	2265	3790	4420	7602	8536
300	1080	1230	2090	2430	4050	4740	8144	9144
320	1155	1310	2225	2590	4320	5050	8687	9754
340	1230	1400	2350	2765	4600	5340	9230	10363
360	1300	1480	2490	2925	4880	5660	9619	10973
380	1375	1565	2630	3060	5170	5960	10154	11582
400	1450	1650	2765	3225	5450	6280	10688	12192
420	1520	1730	2905	3385	5720	6590	11222	12802
440	1595	1820	3035	3530	6000	6900	11757	13411
460	1670 ¹⁾	1910	3170	3690	6270	7220	12291	14021
480	1740	1985	3300	3860	6520	7540	12826	14630
500	1810	2070	3440	4020	6790	7860	13360	15240
520	1885	2150	3580	4185	7060	8170	13894 ¹⁾	15850
540	1955	2245	3700	4330	7330	8470	14429	16459
560	2025	2325	3840 ¹⁾	4490	7600	8780	14963	17069
580	2100 ²⁾	2400	3960	4675	7880 ¹⁾	9090	15498	17678
600	2170	2480	4100	4840	8150	9400	16032 ²⁾	18288
620	2240	2565	4230	5000	8420	9710	16566 ³⁾	18898
640	2310	2650	4355	5120	8690	10040	17101 ⁴⁾	19507
660	2385	2730	4490	5280	8940	10360	17635	20117
680	2455 ³⁾	2810	4665	5365	9190	10640	18170 ⁵⁾	20726
700	2525	2890	4805 ²⁾	5525	9440	10950	18704	21336
720	2600	2970	4940	5680	9710 ²⁾	11260	19238	21946
740	2670	3050	4995	5785	9990	11560	19773	22555
760	2745	3130	5130	5940	10280	11880	20307	23165
780	2815	3210	5275	6030	10560	12190	20842 ⁶⁾	23774
800	2890 ⁴⁾	3290 ¹⁾	5410 ³⁾	6190 ¹⁾	10860 ³⁾	12500 ¹⁾	21375	24215 ¹⁾

HINWEIS: 1), 2), 3) und 4) Für das maximale Drehmoment der Kassetten und Reduziereinsätze siehe Tabelle A1

UMRECHNUNGSTABELLE

Druck:

Drehmoment:

1 bar = 14,514 psi 1 psi = 0,0689 bar 1 Nm = 0,73756 Ft.lbs 1 Ft.lbs = 1.355818 Nm

TABELLE C ZOLL - DRUCK/DREHMOMENT HXD BEI CC-KASSETTE

	HXD-30	HXD-30	HXD-60	HXD-60	HXD-120	HXD-120	HXD-240	HXD-240
	CC-3125 ¹⁾ CC-3144 ²⁾ CC-3163 ³⁾ CC-3181 ⁴⁾	CC-3200 ¹⁾ CC-3219 ¹⁾ CC-3238 ¹⁾	CC-6163 ¹⁾ CC-6181 ²⁾ CC-6200 ³⁾ CC-6219 ³⁾ CC-6238 ³⁾	CC-6256 1) CC-6275 1) CC-6293 1) CC-6313 1)	CC-12219 1) CC-12238 1) CC-12256 2) CC-12275 2) CC-12293 2) CC-12300 2) CC-12313 3)	CC-12338 ¹⁾ CC-12350 ¹⁾ CC-12375 ¹⁾ CC-12388 ¹⁾	CC-24313 1) CC-24338 2) CC-24350 3) CC-24375 4) CC-24388 5) CC-24413 6)	CC-24425 1) CC-24463 1) CC-24500 1)
psi	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs
600	107	122	225	271	423	488	848	915
800	142	163	298	359	565	651	1132	1226
1000	178	203	373	449	706	814	1415	1532
1200	221	248	431	515	831	969	1697	1850
1400	256	292	506	602	968	1132	1963	2173
1600	293	333	578	688	1107	1294	2244	2487
1800	332	373	648	774	1243	1449	2525	2798
2000	367	418	719	846	1380	1606	2805	3113
2200	404	460	791	931	1518	1766	3067	3424
2400	442	499	862	1015	1648	1922	3346	3738
2600	477	544	929	1087	1792	2086	3625	4052
2800	513	584	1001	1171	1930	2247	3903	4370
3000	549	626	1072	1255	2067	2403	4181	4682
3200	584	670	1143	1339	2204	2567	4460	4980
3400	623	702	1221	1419	2341	2716	4740	5277
3600	660	744	1293	1503	2479	2876	5018	5587
3800	699	792	1364	1587	2616	3040	5246	5894
4000	734	835	1417	1646	2753	3211	5525	6201
4200	770	877	1487	1728	2891	3372	5802	6511
4400	806	917	1559	1812	3021	3535	6073	6820
4600	844	957	1627	1893	3158	3692	6350	7130
4800	881	999	1697	1976	3295	3852	6626	7440
5000	920	1047	1757	2068	3440	3993	6902	7750
5200	955	1088	1829	2149	3576	4158	7066	8060
5400	992	1129	1899	2231	3713	4317	7338	8370
5600	1031	1173	1971	2293	3874	4467	7609	8680
5800	1069	1217	2039	2378	4019	4631	7881	8990
6000	1104	1257	2110	2459	4155	4787	8153	9300

Diese Tabelle wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

HINWEIS: 1), 2), 3) und 4) Für das maximale Drehmoment der Kassetten und Reduziereinsätze siehe Tabelle A2

TABELLE C ZOLL - DRUCK/DREHMOMENT HXD BEI CC-KASSETTE

	HXD-30	HXD-30	HXD-60	HXD-60	HXD-120	HXD-120	HXD-240	HXD-240
					CC-12219 ¹⁾ CC-12238 ¹⁾		CC-24313 ¹⁾	
			CC-6163 ¹⁾		CC-12256 ²⁾		CC-24318 ²⁾	
	CC-3125 ¹⁾		CC-6181 ²⁾	CC-6256 1)	CC-12275 ²⁾		CC-24350 ³⁾	
	CC-3144 ²⁾	CC-3200 1)	CC-6200 ³⁾	CC-6275 1)	CC-12293 ²⁾	CC-12350 ¹⁾		CC-24425 ¹⁾
	CC-3163 ³⁾	CC-3219 ¹⁾	CC-6219 ³⁾	CC-6293 ¹⁾	CC-12300 ²⁾ CC-12313 ³⁾	CC-12375 ¹⁾	CC-24388 ⁵⁾ CC-24413 ⁶⁾	CC-24463 ¹⁾ CC-24500 ¹⁾
psi	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs	Ft.lbs
6200	1141	1299	2181	2541	4294	4947	8424	9610
6400	1180	1346	2245	2611	4438	5104	8696	9920
6600	1219	1394	2313	2692	4575	5268	8968	10230
6800	1255 ¹⁾	1436	2383	2774	4713	5428	9239	10540
7000	1290	1472	2447	2863	4835	5592	9512	10849
7200	1325	1516	2519	2944	4972	5756	9783	11160
7400	1362	1556	2589	3026	5110	5916	10054	11470
7600	1401	1598	2661	3110	5247	6072	10326 ¹⁾	11780
7800	1436	1649	2718	3181	5384	6222	10598	12090
8000	1473	1692	2788 ¹⁾	3262	5522	6381	10870	12400
8200	1508	1747	2859	3343	5659	6538	11142	12710
8400	1546 ²⁾	1767	2917	3443	5804	6695	11413	13019
8600	1584	1810	2986	3525	5942 ¹⁾	6854	11686 ²⁾	13330
8800	1619	1850	3058	3610	6079	7011	11958	13640
9000	1654	1894	3123	3691	6216	7168	12226 ³⁾	13950
9200	1689	1938	3184	3743	6353	7339	12501	14260
9400	1725	1980	3253	3824	6491	7499	12773 ⁴⁾	14570
9600	1764	2020	3321	3906	6613	7663	13044	14880
9800	1799	2060	3419	3932	6735	7798	13316 ⁵⁾	15189
10000	1836 ³⁾	2102	3489 ²⁾	4012	6873	7957	13588	15500
10200	1871	2142	3561	4094	6995	8114	13859	15810
10400	1910	2182	3629	4172	7132	8271	14131	16120
10600	1947	2224	3698	4254	7270 ²⁾	8430	14404	16430
10800	1982	2264	3707	4294	7414	8580	14675	16739
11000	2020	2304	3778	4372	7566	8744	14947	17050
11200	2057	2346	3845	4452	7704	8903	15219	17359
11400	2092	2386	3921	4482	7849	9060	15490 ⁶⁾	17670
11600	2132 ⁴⁾	2425 ¹⁾	3990 ³⁾	4566 ¹⁾	8010 ³⁾	9220 ¹⁾	15765	17860 ¹⁾

HINWEIS: 1), 2), 3) und 4) Für das maximale Drehmoment der Kassetten und Reduziereinsätze siehe Tabelle A2

UMRECHNUNGSTABELLE

Druck:

1 bar = 14,514 psi 1 psi = 0,0689 bar

Drehmoment:

1 Nm = 0,73756 Ft.lbs 1 Ft.lbs = 1,355818 Nm




TABELLE D SPEZIFIKATIONEN

Dreh-	Drehmoment	Kassetten	Ö	I-			Abm	essui	ngen			Gewicht
moments	bei	bereich	volu	volumen								
chlüssel	800 bar											
Typen-	11,600 psi											
nummer												
		(Sechskantgröße)	Advance	Retract		Α	В	С	Е	F	Н	
HXD-30	3290 Nm	32 - 60 mm	21 cm ³	12 cm ³	mm	135	91-103	28	40	60	38	1,6 kg
	2425 Ft.lbs	1 ¹ /4 - 2 ³ /8"	1.3 in ³				3.58-4.06"	1.10"	1.57"	2.36"	1.50"	3.5 lbs
HXD-60	6190 Nm	41 - 80 mm	40 cm ³	24 cm ³	mm	156	115-130	35	50	75	38	2,5 kg
	4565 Ft.lbs	1 ⁵ /8 - 3 ¹ /8"	2.4 in ³	1.5 in ³	zoll	6.14"	4.53-5.12"	1.38"	1.97"	2.95"	1.50"	5.5 lbs
HXD-120	12.500 Nm	55 - 100 mm	81 cm ³	45 cm ³	mm	200	141-156	47	65	96	38	4,8 kg
	9220 Ft.lbs	2 ³ /16 - 3 ⁷ /8"	4.9 in ³	2.7 in ³	zoll	7.87"	5.55-6.14"	1.85"	2.56"	3.78"	1.50"	10.6 lbs
HXD-240	24.210 Nm	80 - 130 mm	157 cm ³	93 cm ³	mm	259	182-202	56	82	125	50	13,0 kg
	17860 Ft.lbs	3 ¹ /8 - 5"	9.6 in ³	5.7 in ³	zoll	10.2"	6.8-7.95"	2.2	3.22	4.92	2	28.8 lbs

EU-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

(gemäß dem Anhang IIA zur Machine-Richtlinie)

Wir ENERPAC B.V.

Storkstraat 25, 3905 KX Veenendaal, Holland

Erklären auf eigene Verantwortung, daß das unten genannte Produkt

Torque Wrench, Modellen: HXD-30, HXD-60, HXD-120 und HXD-240

auf das sich diese Erklärung bezieht, den

EN 982:1996 EN 292-1:1991 EN 292-1:1991

VBG 5:1993

ENERPAC und APPLIED POWER Spezifikationen und Normen

entspricht, gemäß den Spezifikationen der

Machinen-Richtlinie 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC und 93/68/EEC

Veenendaal, 28 dezember 1997

W. van de Vendel Quality Assurance Manager

Ref: EC.2a

Australia

ENERPAC, Applied Power Australia

Block V Unit 3 Regents Park Estate 391 Park Road Regents Park NSW 2143 (P.O. Box 261) Australia Tel: +61 297 438 988 Fax:+61 297 438 648

Canada

Applied Power Canada Ltd. 6615 Ordan Drive, Unit 14-15 Mississauga, Ontario L5T 1X2 Tel: +1 905 564 5749

Fax:+1 905 564 0305

Toll Free:

Tel: +1 800 268 4987 Fax: +1 800 461 2456

China

Applied Power China Ltd. 1F, 269 Fute N. Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong New District Shanghai, 200 131

Tel: +86 21 5866 9099 Fax:+86 21 5866 7156

France, Turkey, Greece, Africa, Middle East

ENERPAC S.A.

B.P. 200 Parc d'Activités du Moulin de Massy F-91882 Massy CEDEX (Paris) France

Tel: +33 1 601 368 68 Fax: +33 1 692 037 50

Germany, Switzerland, Austria, Eastern Europe

ENERPAC Applied Power GmbH P.O. Box 300113 D-40401 Düsseldorf Germany

Tel: +49 211 471 490 Fax: +49 211 471 49 28

Hong Kong

ENERPAC Room 907 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road North Point

Tel: +852-2561 6295 Fax:+852-2561 6772

India

ENERPAC
Hydraulics (India) Pvt Ltd
Plot No. A-571
MIDC, TTC Industrial Area
Mahape-400 701
Navi Mumbai, India
Tel: +91 22 769 47 78

Fax: +91 22 769 84 73

Italy

ENERPAC Applied Power Italiana S.p.A. Via Canova 4 20094 Corsico (Milano) Tel: +39 2 486 111 00 Fax:+39 2 486 012 88

Japan

Applied Power Japan Ltd. 1-1-11, Shimomae Toda-shi Saitama Pref. Japan 335-0016

Tel: +81-48-430-2311 Fax:+81-48-430-1117

Mexico

ENERPAC Applied Power Mexico S.A. de C.V. Avenida Principal La Paz #100 Fracc. Industrial La Paz 42092 Pachuca, Hidalgo Tel: +52 771 337 00 Fax: +52 771 838 00

The Netherlands, Belgium, Luxembourg, Sweden, Denmark, Norway, Finland

ENERPAC B.V. Storkstraat 25 P.O. Box 269, 3900 AG Veenendaal The Netherlands

Tel: +31 318 535 911 Fax: +31 318 525 613 +31 318 535 848

Singapore

Applied Power Asia Pte Ltd No. 8, Ang Mo Kio, Industrial Park 2 #01-00 Singapore 569500 Thomson Road P.O. Box 114 Singapore 915704 Tel: +65 484 5108 Fax:+65 484 5669

South Korea

ENERPAC
Applied Power Korea Ltd.
163-12 Dodang-Dong
Wonmi-Ku, Buchun-shi
Kyunggi-Do
Republic of Korea
Tel: +82 32 675 08 36

Fax: +82 32 675 30 02/73

Spain, Portugal

ENERPAC
Applied Power International S.A.
Avda. Camino de lo Cortao
21 - Nave 3
San Sebastian de los Reyes
28709 Madrid
Spain
Tel: +34 91 661 11 25

United Kingdom, Ireland

Fax: +34 91 661 47 89

ENERPAC Limited Unit 3, Colemeadow Road North Moons Moat Redditch Worcester B98 9BP United Kingdom Tel: +44 01527 598 900 Fax:+44 01527 585 500

USA, Latin America and Caribbean

ENERPAC P.O. Box 3241 6101 N. Baker Road Milwaukee, WI 53209 USA Tel: +1 262 781 6600 Fax:+1 262 781 1049

User inquiries: +1 800 433 2766

Distributor inquiries/orders: +1 800 558 0530

All Enerpac products are guaranteed against defects in workmanship and materials for as long as you own them.

For your nearest authorized Enerpac Service Center, visit us at www.enerpac.com 01/05/01